



Touches de fonctions permanentes Accès rapide aux principales fonctions du téléphone	
	<b>Touche Mute/Intercom.</b> Au cours d'un appel, sélectionnez la touche pour empêcher votre contact de vous entendre. Lorsque le téléphone est libre, sélectionnez cette touche pour basculer en mode Intercom. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone raccroche automatiquement et vous passez directement en mode mains libres. Lorsqu'elle est activée, la touche s'affiche en bleu.
	Baisser le volume (sonnerie + vocal)
	Augmenter le volume (sonnerie + vocal)
	Permet de répondre à un appel entrant en mode mains libres (la touche est bleue). Lorsqu'un appel est en cours, appuyer sur cette touche permet de passer du mode mains libres au mode casque ou au mode combiné.
	<b>Touches programmables</b> (touches F1 et F2). Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée. Un service ou un appel direct peuvent être associés à ces touches.
	<b>Touche Bis</b> : pour accéder à la fonction de rappel Rappel du dernier numéro (appui court) Rappeler l'un des 10 derniers numéros (appui long)
	<b>Touche Information</b> : Pour obtenir des informations sur les fonctions de la page "Menu" et pour programmer les touches de la page "Perso"
	<b>Touche Messagerie</b> permettant d'accéder au portail de messagerie (journal d'appels, messages vocaux et messages instantanés) Clignote en bleu en cas de nouvel événement tel qu'un nouveau message vocal, un nouveau message instantané ou un nouvel événement dans le journal d'appels.



Ecrans d'accueil La page sélectionnée est en surbrillance		
<b>Page menu</b>	Comprend l'ensemble des fonctions et applications accessibles en sélectionnant le libellé de la fonction ou d'application souhaitée : régler la sonnerie et le contraste de l'écran, programmer une heure de rendez-vous, de verrouiller le poste, de définir la page affichée par défaut, de configurer la messagerie, et d'accéder à des fonctions téléphoniques telles que le rappel de l'un des derniers numéros ou l'interception d'appels.	
<b>Page perso</b>	Contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer	
<b>Page info</b>	Contient des informations sur le téléphone et sur l'état de ses fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre de messages (événements du journal d'appels, messages instantanés et vocaux), activation de la fonction de transfert, rappel de rendez-vous, etc	
Navigation		
	<b>Touche OK</b>	Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration
	<b>Navigateur Gauche-Droit</b>	Touche utilisée pour passer d'une page à une autre et afficher des informations sur les appels actifs (appel en cours, appels en attente, appel entrant).
	<b>Navigateur Haut-Bas</b>	Permet de défiler le contenu d'une page
	<b>Touche Retour / Quitter</b>	Touche pour revenir à l'étape précédente. Touche pour revenir à la page d'accueil (appui long)