

Comment ...

... Appeler un correspondant ?

- 1- Composez le « 0 » pour « sortir »
- 2- Composez le numéro de votre correspondant
- 3- décrocher (possibilité de décrocher avant les étapes 1 et 2)

.... Appeler un poste interne?

Composer **directement** le n° du poste

OU

Composer le n° via la **touche d'appels programmées** :


- 1/ Accéder à la page "Perso"
- 2/ Rechercher votre correspondant parmi les touches d'appels programmées
- 3/ Appeler le correspondant de votre choix

OU

Composer le n° du poste depuis le **répertoire interne** (recherche par nom)

- 1/ Saisir les premières lettres du nom
- 2/ Sélectionner avec les flèches de navigation votre interlocuteur dans la liste de noms qui s'affiche à l'écran, Appuyer sur « OK » pour lancer l'appel.

... initialiser votre Boîte vocale ?

- 1- Appuyer sur le voyant « enveloppe » qui clignote 
- 2- Entrer le mot de passe suivant : 210786 puis enregistrer le votre ainsi que votre nom selon les instructions du guide vocal



Le mot de passe, composé de 6 chiffres, est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.

Tant que votre messagerie vocale n'a pas été initialisée, le mot de passe est 210786.

... personnaliser votre Boîte vocale (=BV) ?

- 1- Accéder à la page "Menu" de l'écran d'accueil
- 2- Réglages > Boîtevocale
- 3- Vous pouvez écouter le message d'accueil, le personnaliser et définir le message d'accueil par défaut. (Ecouter , Enregistnom , Défaut)
- 4- Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle (Messagepers)
- 5- Vous pouvez à tout moment mettre l'enregistrement sur pause, reprendre l'enregistrement ou arrêter l'enregistrement

... interroger votre Boîte vocale ?

- 1- Appuyer sur le voyant « enveloppe » qui clignote 
- 2- Sélectionnez (touches de navigation gauche et droite) l'onglet des nouveaux messages vocaux
- 3- Entrer votre mot de passe
- 4- Sélectionner le message à écouter 

Ecouter >> Ecouter le message **Effacer >>** Effacer le message

Appeler >> Rappeler **Envoicopie** Copier le message

- 5- Placez (touches de navigation haut et bas) le curseur sur le message que vous souhaitez écouter

Comment ...

... avoir une **Conversation à 3** (avec 2 appels externes ou 1 externe + 1 interne) ?

- 1- Appeler votre premier correspondant
- 2- Durant la conversation, composez le numéro de votre deuxième correspondant.
> Le premier correspondant est mis en attente
- 3- Appuyer sur **Conférence** >> Vous êtes en conférence

... activer la **Fréquence Vocale** lors d'un appel avec un serveur vocal (ex : taper 1, ...) ?

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal (Choix 1, Choix 2, ...), d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance.

- 1- Appuyer sur **Fréquence vocale**
- 2- Entrer le numéro correspondant à votre choix

La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

... **Intercepter** un appel ?

Si le poste qui sonne appartient au même groupe d'interception que vous :
Faites le code 72

Si le poste n'appartient pas au même groupement que vous :
Faites le code 71 + le numéro du poste interne

... **Mémoriser** des numéros ?

Appuyer sur la touche « I » + la touche « à personnaliser »

Si vous voulez modifier la touche à tout moment : appuyer sur « I » + la touche choisie

... **Mettre/repren**dre votre correspondant en attente ?

Lors d'une conversation, vous souhaitez,

Mettre l'appel en attente :

Attente >> Votre correspondant est mis en attente

Reprendre le correspondant en attente ultérieurement sur le même téléphone :

Sélectionnez l'appel en attente (le premier appel se trouvera toujours en haut à droite de votre écran)

Comment ...

... Passer d'un interlocuteur à l'autre ?

En communication, un deuxième correspondant est en attente.

Pour le reprendre :

Sélectionnez le contact en attente >> Votre premier appel est mis en attente .

... Rappeler automatiquement un poste interne ?

1- **Rappeler** >> L'acceptation du rappel s'affiche

2- 

Annuler la demande de rappel n'est possible que lorsque le contact que vous tentez de joindre a libéré la ligne.

... Rappeler le dernier numéro composé ?



(appui court) >> Rappel du dernier numéro

... Reprendre votre correspondant ?

Utilisez l'une des options suivantes :



- Touche associée à l'icône "appel en attente"



- Mains libres pour prendre l'appel

- Décrocher



- Touche d'appel

> Vous êtes de nouveau en conversation avec votre premier correspondant

En cas de fausse manœuvre, raccrochez : votre poste sonne et vous retrouvez votre premier correspondant.



... Reprendre un poste interne occupé ?

Appuyer sur la note de musique

Comment ...

... Renvoyer un appel ?

Vers un autre numéro:

- 1- 
- 2- **Immédiat**
- 3- N° du destinataire >> L'acceptation du renvoi s'affiche
- 4- 

Vers la messagerie vocale:

- 1- 
- 2- **Immédiat»MV** >> L'acceptation du renvoi s'affiche
- 3-  

... annuler tout Renvoi d'appel ?

- 1- Menu de renvoi
- 2- Appuyer sur **Annulrenvoi**

... Transférer votre correspondant vers un poste interne ou externe ?

Durant une conversation

- 1- Appeler un second correspondant
Le premier correspondant est mis en attente
Vous pouvez transférer l'appel immédiatement ou attendre que votre contact réponde avant de le transférer
- 2- Appuyer sur **Transfert**